

Kompresor Kraft&Dele KD402 – instrukcja obsługi

Dane techniczne:

- pojemność robocza: 100l
- moc silnika: 3.8KM
- napięcie zasilania: 230V
- ciśnienie: max 8bar
- waga: 75kg

Zasady bezpieczeństwa:

- NIGDY nie blokuj zaworu bezpieczeństwa!
- Nigdy nie dokonuj modyfikacji urządzenia.
- Naprawy urządzenia może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Przed użyciem sprawdź czy urządzenie nie jest uszkodzone, a także czy kabel zasilający nie jest uszkodzony.
- Nigdy nie dotykaj elementów ruchomych kompresora.
- Nie dotykaj gorących elementów urządzenia.
- Przed użyciem sprawdź poziom oleju w silniku – powinien znajdować się na poziomie czerwonej kreski. Jeżeli poziom oleju będzie za niski może dojść do zatarcia silnika, jeżeli za wysoki, do zalania.
- Gdy olej jest zanieczyszczony, należy go wymienić.
- Nie należy wymieniać oleju ani dokonywać innych napraw lub czynności konserwacyjnych jeżeli sprężarka pracuje.
- Nie używaj urządzenia bez założonego filtra powietrza



Użytkowanie urządzenia:

Zawsze przed uruchomieniem urządzenia:

- przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia
- umieść urządzenie w suchym miejscu, o niskim poziomie wilgotności i zapylenia oraz odpowiedniej wentylacji
- upewnij się, że miejsce pracy jest odpowiednio oświetlone
- urządzenie umieść na równej wypoziomowanej powierzchni

