

## Betoniarka wolnospadowa 130l Altrad – instrukcja obsługi

### Dane techniczne:

- moc silnika – 0.5kW
- napięcie zasilania - 230V
- waga - 46kg
- długość minimalna – 1,18m
- wysokość – 1,25m
- szerokość – 0,65m
- prędkość obrotowa bębna – 26 obr/min
- pojemność robocza - 100l



### Zasady bezpieczeństwa:

- Zabrania się uruchamiania betoniarki niezabezpieczonej przed skutkami porażenia prądem.
- Nie należy podłączać betoniarki do sieci elektrycznej uszkodzonym, przetartym, przeciętym przewodem – grozi porażeniem.
- Nie należy pracować z betoniarką mającą zdjęte osłony i inne elementy ochronne.
- Nie należy regulować napięcia paska klinowego podczas pracy betoniarki.
- Korzystając z betoniarki należy nosić odzież ochronną.
- Zabrania się podczas pracy i czyszczenia betoniarki, kierowania strumienia wody na elementy instalacji elektrycznej.
- Wszelkie naprawy i prace konserwacyjne może wykonywać wyłącznie osoba do tego uprawniona.
- Zabrania się wkładania rąk, czy też wchodzenia do betoniarki podczas pracy.
- Nie należy dotykać podczas pracy betoniarki elementów ruchomych betoniarki a zwłaszcza przekładni zębatej i pasowej.
- Podczas postoju należy odłączać betoniarkę od źródła zasilania.

### Instalacja elektryczna:

Betoniarkę należy podłączać do gniazda 1-fazowego. Do podłączenia betoniarki należy stosować przedłużacz wykonany z przewodu OWY lub OPL 2x1,5mm<sup>2</sup> o długości do 10 mb lub 2x2,5 mm<sup>2</sup> o większej długości zakończony gniazdem wtykowym 2pS122.

### Użytkowanie urządzenia:

Urządzenie zaprojektowane jest do produkcji betonu, zapraw murarskich i tynkarskich. Betoniarka powinna być używana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zawsze przed uruchomieniem urządzenia:

- przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia
- dokonaj oględzin instalacji elektrycznej betoniarki i jej przewodu zasilającego
- poprowadź przewód zasilający tak aby nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne
- sprawdź kompletność osłon zabezpieczających przekładnię pasową
- ustaw betoniarkę na równym podłożu

Aby uruchomić betoniarkę wciśnij przycisk włącznika. Przycisk znajduje się na bocznej części obudowy przekładni pasowej.

Czas mieszania jednego zasypu to ok. 1-3min. Gotową mieszankę należy wysypywać przy włączonej betoniarce i odpowiednim wychyleniu bębna. Regulacji pochylenia bębna dokonuje się poprzez obrót korby. Po opróżnieniu bębna należy wyłączyć betoniarkę poprzez wciśnięcie przycisku czerwonego, odłączyć ją od zasilania poprzez wyjęcie wtyku z gniazda i dokładnie umyć bęben.