

Betoniarka wolnospadowa 200l AgroWikt BWA-200 – instrukcja obsługi

Dane techniczne:

- moc silnika – 1.1kW
- napięcie zasilania - 400V
- waga - 240kg
- długość minimalna – 1,65m
- wysokość – 1,6m
- szerokość – 1,15m
- prędkość obrotowa bębna – 28 obr/min
- prędkość obrotowa silnika – 1415 obr/min
- pojemność robocza - 200l



Zasady bezpieczeństwa:

- Zabrania się uruchamiania betoniarki niezabezpieczonej przed skutkami porażenia prądem.
- Nie należy podłączać betoniarki do sieci elektrycznej uszkodzonym, przetartym, przeciętym przewodem – grozi porażeniem.
- Nie należy pracować z betoniarką mającą zdjęte osłony i inne elementy ochronne.
- Nie należy regulować napięcia paska klinowego podczas pracy betoniarki.
- Korzystając z betoniarki należy nosić odzież ochronną.
- Zabrania się podczas pracy i czyszczenia betoniarki, kierowania strumienia wody na elementy instalacji elektrycznej.
- Wszelkie naprawy i prace konserwacyjne może wykonywać wyłącznie osoba do tego uprawniona.
- Zabrania się wkładania rąk, czy też wchodzenia do betoniarki podczas pracy.
- Nie należy dotykać podczas pracy betoniarki elementów ruchomych betoniarki a zwłaszcza przekładni zębatej i pasowej.
- Podczas postoju należy odłączać betoniarkę od źródła zasilania.

Instalacja elektryczna:

Betoniarkę należy podłączać do gniazda 3-fazowego. Silnik zabezpieczony jest przed przeciążeniem samoczynnym wyłącznikiem termicznym.

Użytkowanie urządzenia:

Urządzenie zaprojektowane jest do produkcji betonu, zapraw murarskich i tynkarskich. Betoniarka powinna być używana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zawsze przed uruchomieniem urządzenia:

- przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia
- dokonaj oględzin instalacji elektrycznej betoniarki i jej przewodu zasilającego
- poprowadź przewód zasilający tak aby nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne
- sprawdź kompletność osłon zabezpieczających przekładnię pasową
- ustaw betoniarkę na równym podłożu

Aby uruchomić betoniarkę wciśnij zielony przycisk włącznika „ON”, natomiast aby zatrzymać pracę betoniarki wciśnij czerwony przycisk „OFF”. Przyciski znajdują się na bocznej części obudowy przekładni pasowej.

Czas mieszania jednego zasypu to ok. 1-2min. Gotową mieszankę należy wysypywać przy włączonej betoniarce i odpowiednim wychyleniu bębna. Regulacji pochylenia bębna dokonuje się poprzez obrót korby. Po opróżnieniu bębna należy wyłączyć betoniarkę poprzez wciśnięcie przycisku czerwonego, odłączyć ją od zasilania poprzez wyjęcie wtyku z gniazda i dokładnie umyć bęben.